




SISTEMA DESLIZANTE

RV 12 **RV 15**

MANUAL DE MONTAGEM


Sistema de Ferragens para portas de correr de vidro | revisão 02



COMPONENTES DO KIT PARA 02 PORTAS

- 04 Carro deslizador (RV 12 - Sem rolamento ou RV 15 - Com rolamento)
- 04 Freio - 01 Guia inferior com fixação central - 08 Tampa acabamento perfil
- 01 Chave allen nº 2 - 04 Parafuso Allen M4 x 4 sem cabeça

Parafusos indicados: Parafuso 3,0 x 14 CC



Precações antes do início da montagem:

- Altura do vidro = Vão interno do móvel - 41mm
- Largura do vidro = Vão largura + 2 + 15mm
- Comprimento do perfil = Vão largura ÷ 2 + 15mm
Trilho superior = Vão largura
- Verificar se o peso da porta não é maior do que 20 Kg.
- O transpasse entre portas deve ser de 20 a 30mm.


Ferramentas Necessárias



É RESPONSABILIDADE DO MONTADOR SEGUIR ESTAS INSTRUÇÕES QUE SÃO FUNDAMENTAIS PARA A ESTRUTURA DO MÓVEL.

1 PASSO

Fazer as furações no trilho superior.



Obs: Fazer o primeiro furo a partir de 80 mm da borda.



Obs: Para evitar o empenamento, fazer as furações a cada 400 mm de distância.



Fazer as furações utilizando furadeira.



2 PASSO

Encaixar os deslizadores no trilho superior.



3 PASSO

Após a instalação do deslizador, instale os freios da mesma maneira.



Fixar os parafusos utilizando chave phillips.

4 PASSO

Fixar o trilho superior com os carros já instalados.





Fixar os parafusos utilizando chave phillips.




5 PASSO

Fixar o guia inferior no centro do móvel com parafuso 3,0 x 14 CC.




6 PASSO

Fazer as furações no perfil conforme as medidas abaixo.



Obs: Fazer rosca para parafuso M4.


Diâmetro da broca 3,2 mm.



Passar silicone no perfil, onde o vidro será encaixado.

Obs: Antes de passar o silicone, verificar se a frente do perfil está conforme a figura ao lado.

Pressione o perfil no vidro, e aguarde o silicone secar.





Verifique se a montagem da porta está correta.

MONTAGEM DA PORTA NA CAIXA DO MÓVEL


7 PASSO

Encaixe primeiro a parte inferior da porta no guia inferior, depois alinhe a porta e encaixe o carro deslizador.

Obs: Colocar primeiro a porta interna.

**8 PASSO**

Após o encaixe, verifique se a porta desliza corretamente.

**9 PASSO**

Colocar as tampas de acabamento nas laterais dos perfis da porta.





TABELA DE ESPAÇAMENTOS ENTRE PORTAS



Em caso de dúvidas com o produto entre em contato com nossa central de atendimento ao cliente: (54) 3441 3100

ROMETAL
COMPONENTES

Rometal Componentes para Móveis Ltda.
Rodovia RSC 470 | Km 176,100 | Nº 2650
Bairro Centro | CEP 95330-000
Veranópolis | RS | Brasil | Fone (54) 3441 3100
rometal@rometalcomponentes.com.br

www.rometalcomponentes.com.br

